

TELECOMMANDE EO EVASION



Télécommande normalisée NF S32-002

Caractéristiques techniques

Fréquence porteuse	868.3 MHz
Puissance apparente ray.	-3÷1dBm
Puissance apparente des harmoniques	<-54dBm (<4nW)
ERP	0dBm
Alimentation	3V ± 10% (lithium battery CR2450)
Consommation en transmission	7mA
Température d'exercice	-10° ÷ +55°C

Fonctionnement de la télécommande

La télécommande EO Evasion répond à la norme française NFS 32002 et permet ainsi de déclencher tous les dispositifs sonores destinés aux déficients visuels : feux piétons, balises sonores, potelets, kartelbrailles, bornes d'information voyageur...

Les fonctions du bouton

Une pression brève : activation de la synthèse vocale des modules sonores à proximité, dans un rayon de 5 à 20m selon l'environnement.

Une pression longue (3 sec) : activation ou désactivation du mode automatique. Le mode automatique permet le déclenchement des modules sonores à proximité, dans un rayon de 5 à 20m selon l'environnement, pendant 20 minutes, sans intervention de la part de l'utilisateur (elle émet 3 bips courts pour confirmer l'activation, elle émet 1 1 bip long pour confirmer la désactivation).

Alimentation

L'alimentation de la télécommande est assurée par une pile bouton (référence : CR2450).

La pile est presque vide quand : en mode manuel, la télécommande émet deux bips au lieu d'un à chaque fois que vous appuyez sur le bouton ; en mode automatique, toutes les minutes, la télécommande émet deux bips au lieu d'un.

Lorsque cette pile est usagée, vous devez la remplacer par une autre identique que vous pouvez vous procurer chez un buraliste ou dans un magasin spécialisé. Pour accéder à la pile, pressez fermement sur les deux côtés de la télécommande.

ADRESSE

6 rue des Aulnes
69410 CHAMPAGNE AU
MONT D'OR - FRANCE

Tél : +33 04 72 53 98 26

Fax : +33 04 72 53 98 14

SAS - SIRET 849012745 00014

N° TVA intracommunautaire

FR25 8490127455